

# Lit 39,54,60 pouces Designer horizontal

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS CONSIGNES D'ASSEMBLAGE

Assembly tools required : Hammer, Phillips # 3 and Standard screwdriver  
Outils requis pour l'assemblage : Marteau, Trounevis Phillips # 3 et Plat


### Special Notes

To make the assembly simple and well done, you have to be familiar with the parts. Follow the step-by-step instructions on a clean area ( ex. carpet). Read the instructions before starting the assembly

### Remarques Particulières


Pour faciliter l'assemblage de votre meuble, examinez les pièces et la quincaillerie de votre meuble attentivement. Suivre les instructions étape par étape sur une surface propre ( ex. tapis) Lire soigneusement les consignes avant de procéder à l'assemblage

- 1 : Côté base de lit gauche/droit, Bed base side left/right
- 2 : Traverse avant/arrière base de lit, Bed base trim front/rear
- 3 : Panneaux avant, Front panel
- 4 : Traverse cabinet mural, Wall cabinet trim
- 5 : Côté cabinet mural gauche/droit, Wall cabinet side left/right
- 6 : Dessus cabinet mural, Wall cabinet top
- 7 : Support avant cabinet mural, Wall cabinet front trim
- 8, 9 : Panneau de fond de lit, Bed base bottom panel
- Pièces non montré, Parts not showing
- 10 : Cadre en veneer, Plywood frame
- 11 : Renfort de porte, Front door reinforcement trim
- 12 : Support du dessus, Top support




# Lit 54, 60 pouces Designer horizontale

## Pre-Assembly check list Hardware pack Liste de contrôle de la quincaillerie avant l'assemblage



# Step 1 : Lit 39,54,60 pouces Designer horizontal


Côté gauche montré  
Left side shown



DETAIL A  
SCALE 1 : 4

## Step 2 :

Répéter étape 1 côté droit sans la chaîne de sécurité  
Repeat step 1 right side but safety chain




## Step 3



Mettre le cabinet à la vertical, puis ajouter 4 vis d'assemblage sur le dessus et 6 dans le dos.

Place cabinet upstraight, Secure four assembly screws on top and 6 in the back.



Vis d'assemblage  
Assembly screw  
20 places typ.


Bouton cache vis  
Screw cap  
20 Places Typ.

## Cabinet 39, 54 ou 60 Wall cabinet

Localisez les montants verticaux dans le mur, fixez le caisson en utilisant au minimum 2 vis #8 X 2.0" dans la traverse du haut ( 3 vis incluses).  
Locate vertical studs in the wall, secure the cabinet with a minimum of 2 #8 X 2.0" screws in upper trim ( 3 screws included).


### Step 4

Mettre le niveau sur le côté du caisson et ajuster au besoin.  
Place the cabinet side level and adjust if needed.



Placez une à la fois chacune des portes face contre sol, inserez les douille quick fit.  
Place each and every door face down on the floor than secure quick fit screws

## Lit 39,54,60 pouces Designer horizontal




## Step 2


Inserez les goujons dans les côtés, en validant leur position sur les portes, puis localisez et fixez les côtés en utilisant les boîtiers excentriques.

Bien aligner les portes et les côtés avant le serrage final.  
Insert dowel into side trims, line them up with doors than insert and secure eccentric housings.

Make sure to align doors and side trims before final tighten.




Inserer le boîtier excentrique puis serrer a l'aide d'un tournevis.  
Insert eccentric housing then tighten with screwdriver.




# Lit 39,54,60 pouces Designer horizontal

## Step 3



Placez la plaque de renfort à l'intérieur puis insérez les boulons M6 à 4 places. Bien serrer en utilisant une clé 10 mm. Répétez de l'autre côté.  
Locate reinforcement plate inside, then align with M6 bolt 4 places. Make sure to tighten bolt using 10 mm wrench. Repeat on the other side.




## Step 4


\*Le nombre de portes varie selon le modèle  
Door quantity varies as per model

# Lit 39,54,60 pouces Designer horizontal

## Step 5




## Step 6



Fixez les traverses de bout #13 en premier puis descendre le cadre et le fixer à l'aide de vis d'assemblage.  
Secure short trim #13 first than bring down inner frame and secure it using assembly screw.

# Step 7

Insérez la façade dans le cadre du lit en glissant le mécanisme de la façade en position verticale. Ouvrez ensuite le lit d'environ 30 degré. Juste suffisamment pour pouvoir entrer la main à l'intérieur et insérer la crampe de verrouillage




# Step 8

ne pas trop serrer  
do not overtight

12X



1




# Step 9

ne pas trop serrer  
do not overtight



8

9



DETAIL B  
SCALE 1 : 12

Poigné et 2 vis  
Handle and 2 screws

# MLA 108

MECCANISMO PER LETTO RIBALTABILE SINGOLO (MLA 108/1)  
DOPPIO (MLA 108/2) RINFORZATO (MLA 108/4)

MACHINERY FOR SINGLE (MLA 108/1) OR DOUBLE (MLA 108/2) OR HEAVY (MLA 108/4) COLLAPSIBLE BED


MECANISME FOUR (1) POUR LIT RABATABLE SINGULE (MLA 108/1) A DEUX PLACES (MLA 108/2) REFORCE (MLA 108/4)  
EINZEL KLAPPBETT EINRICHTUNG (MLA 108/1) DOPPEL KLAPPBETT (MLA 108/2) VERSTARKT KLAPPBETT (MLA 108/4)




28x Vite autofilettante per fissaggio meccanismo al mobile  
*Self threaded screw to fix the mechanism on the furniture*



4x Vite M6 per fissaggio rete a meccanismo MLA 400  
*M6 screw to fix the net to MLA 400*




1 Sbloccare scatola  
*Unlocking the spring box*




2 Ingombro Larghezza  
*Width dimension*

34±1




3 Montaggio controscatola  
*Mounting the box on the cabinet*



340

88





DIS. N° 0949 Rev. 03

N.B. ATTENZIONE FISSARE SEMPRE IL MOBILE AL MURO  
N.B. BE CAREFUL ON FIXING ALWAYS THE CABINET TO THE WALL

## 4 Montaggio scatola portamolla



*Mounting the spring box on the bed frame*



## 5 Inserire letto nel mobile

*Inserting the bed frame into the cabinet after mounting both boxes*

6 RUOTARE IL MECCANISMO IN POSIZIONE ORIZZONTALE  
ROTATE THE MECHANISM IN HORIZONTAL POSITION



## 7 Bloccaggio scatola con controscatola

*Blocking two parts of the box*

8

Regolazione tensione mobile portare il letto in posizione orizzontale, e regolare la tensione delle molle per ottenere il perfetto equilibrio. Questo può essere verificato assicurandosi che il letto rimanga fermo in qualsiasi posizione di apertura. L'aria tra il cassonetto e i fianchi del mobile deve essere di 32-33 mm per parte.  
Regulation of the spring tension by acting on the bolt placed on the back of the springs box  
To obtain a perfect regulation the bed must stop in each opened position, you may leave it. Distance between bed's frame and cabinet must be 32-33 mm

